


# NANUK<sup>TM</sup> 945 DJI<sup>TM</sup>

# PHANTOM 4

Compatible with all DJI<sup>TM</sup> PHANTOM models



## Dimensions | Dimensions | Dimensiones

**Exterior** | Extérieure | Exteriore  
 L25.1" × W19.9" × H8.8" | L638mm × W505mm × H224mm

**Interior** | Intérieure | Interiore  
 L22.0" × W17.0" × H8.2" | L559mm × W432mm × H208mm

**Weight (with foam)** | Poids (avec la mousse) | Peso (con espuma)  
 12.65lbs | 5.74kg

## Available colors | Couleurs disponibles | Colores disponibles



Black	Graphite	Olive	Orange	Silver	Yellow
Noir	Graphite	Olive	Orange	Argent	Jaune
Negro	Gráfico	Oliva	Naranja	Plata	Amarillo

### 1. DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 (compatible with all DJI<sup>TM</sup> PHANTOM models)

Compatible avec tous les modèles PHANTOM DJI<sup>TM</sup>  
 Compatible con todos los modelos PHANTOM DJI<sup>TM</sup>

### 2. Radio controller with Smartphone mount and Wi-Fi range extender (with removable filler to accommodate other models)

Contrôleur radio avec support pour téléphone intelligent et prolongateur d'autonomie Wi-Fi (avec bourrure amovible pouvant accommoder d'autres modèles)  
 Mando de radiocontrol con soporte para Smartphone y amplificador de señal WiFi (con relleno extraíble para otros modelos)

### 3. DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 batteries (x4)

Batteries DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 (x4)  
 Baterías DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 (x4)

### 4. Tools or other accessories cavity (with removable filler to accommodate PHANTOM 2 and 3 batteries)

Cavité pour outils ou autres accessoires (avec bourrure amovible pouvant loger les piles de Phantom 2 et 3)  
 Alojamiento para accesorios y herramientas (con relleno extraíble para el Phantom 2 y 3 baterías)

### 5. Spare propellers / propeller guard cavity / charger and cables

Hélices de rechange / protecteur d'hélices / chargeur + câbles  
 Alojamiento para las hélices propulsoras / cargador mas cables

### 6. iPad mini or Galaxy tablet

iPad mini ou tablette Galaxy  
 iPad Mini o tablet Samsung Galaxy

### 7. Propeller immobilizer

Immobilisateur d'hélices  
 Inmovilizador hélices

### 8. Removable gimbal / Camera protective sleeve (for PHANTOM 3 model and older)

Cardan amovible / Enveloppe protectrice de la camera (pour les modèles Phantom 3 et antérieurs)  
 Estabilizador de camera desmontable / y protección de camera (para el Phantom 3 y los modelos anteriores)

### 9. Air vent (\*Do not block this cavity)

Fenêtre d'aération (\*Ne pas bloquer cette cavité)  
 Ventilador (\*No bloquear esta cavidad)